GAMME MOULAGE PROFESSIONNEL

Silicone thixo

Application

Silicone bi-composant réticulant à température ambiante par réaction de polycondensation, matériau souple et élastique. Peut s'armer avec un tissu de verre déformable type verranne qui améliorera sa résistance aux déchirements. Réalisation de moulage de grand modèle ayant de profond relief. Fabrication en série de pièces. Facilité de mise en oeuvre. Grande fidélité de reproduction :

- sculpture
- objet de déco
- staff
- mobilier
- décor de cinéma et parc d'attraction

Produits de coulage :

- résines polyesters
- résines polyuréthanes
- plâtre de moulage
- plâtre synthétique
- pierre reconstituée
- pâte à sel
- cires
- silicones (voir démoulants)

Indications techniques

 Couleur
 blanche

 viscosité mPa.s
 > 100000

 durcissement
 12h

 dureté (shore A)
 20

 résistance/traction mPa
 1.6

 allongement/rupture
 170

 retrait linéaire %
 1.0

 densité relative
 1.12





GAMME MOULAGE PROFESSIONNEL

Conseils d'utilisation

Bien mélanger le silicone avant l'emploi. La surface de la pièce à mouler doit être propre et de préférence enduite d'une mince couche de vaseline ou de sayon mou.

■ POLYMÉRISATION:

Le mélange se fait en prenant 100g de silicone pour 5g de catalyseur. Bien mélanger les deux composants. Durcissement à 20°C selon le type et la quantité de durcisseur employé.

ACCÉLÉRATION AU MÉLANGE :

La température et l'humidité élevées résultent en un durcissement plus rapide. Un durcisseur rapide est disponible et peut être mélangé au durcisseur normal afin d'obtenir des temps de durcissement variant de 1h à 12h.

■ DURÉE DE CONSERVATION :

Silicone et catalyseur : 12 mois.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Bien mélanger les deux composants.

Couler en fin filet, ce qui évite l'inclusion de bulles d'air. Durcissement à 20°C selon le type et la quantité de durcisseur employé. Une température et une humidité plus élevées garantissent un durcissement plus rapide. Aucune précaution particulière pour les silicones.

Attention aux catalyseurs irritants pour les yeux et la peau. En cas de projection sur la peau rincer à l'eau et au savon.

VOTRE CENTRE CONSEIL DALBE:
VOIRE CENTRE CONSEIL DALBE.

